



Step 1.

用三根手指在滑鼠區稍微往上滑一下，如下圖所示。 Use three fingers to swipe up.

Mission Control Open




Step 2.在螢幕上會出現立體層疊的視窗 · Windows flip 3D shows.



Step 3.

三指同時往左或往右移選擇視窗。如下圖所示。Swipe left or right with three fingers to view.


Mission Control Forward & Back



Step 4.

最後，讓游標在你想要的視窗上，並按左鍵即可。 Left click to choose.

Left - click



Step. 5 將三指往下離開立體層疊功能 Swipe down to escape.

Mission Control
Esc

